

# Neat Bar & Neat Pad - Руководство пользователя



neat.



Unitsolutions  
умная AV-интеграция

UnitRoom **Smart**

Где купить?

+7 495 698-63-89 | [sales@unitsolutions.ru](mailto:sales@unitsolutions.ru)

# Neat Bar - система для совместной работы

Neat Bar - это компактное и высокоэффективное устройство для видеоконференций разработанное и спроектированное специально для для ZOOM ROOMS.

Neat Bar включает в себя камеру, динамики, микрофоны и датчики окружающей среды, все в одном компактном корпусе

Он идеально подходит для обеспечения превосходного качества аудио и видеосвязи в ваших переговорных

Neat Bar поставляется со специальным контроллером Neat Pad и дополнительным дисплеем бронирования переговорной комнаты.



neat.

UnitRoom **Smart**


Где купить? — [unitsolutions.ru](https://unitsolutions.ru) | +7 495 698-63-89 | [sales@unitsolutions.ru](mailto:sales@unitsolutions.ru)

# Простая установка



Все, что вам нужно, находится в коробке, включая крепления, кабели и четкие инструкции. Таким образом установить и настроить оборудование может кто угодно.



### Настенное крепление



### Дисплейное крепление



### Настольное крепление



neat.

UnitRoom **Smart**

Где купить? — [unitsolutions.ru](http://unitsolutions.ru) | +7 495 698-63-89 | [sales@unitsolutions.ru](mailto:sales@unitsolutions.ru)

# Neat Bar

**Neat Bar поставляется со всем необходимым для начала работы, включая кабели, настенный кронштейн, крепление экрана и подставку для стола.**

## Комплект поставки

Neat Bar: аудио и видео устройство  
HDMI кабель, 2м  
Ethernet кабель, 3м  
Кабель питания, 3м  
Настенный кронштейн, крепление для экрана и настольная подставка  
Универсальный адаптер  
4x M6, 30мм болты для VESA креплений  
4x M8, 30мм болты для VESA креплений  
2x Распорки для обеспечения параллельного монтажа на монитор



Винты для крепления к стене в комплект не входят. Монтаж на стене должен выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативными актами предприятия и государства. Стена и монтажное оборудование должны надежно выдерживать нагрузку.

neat.

## Neat Bar




Настенное крепление

Дисплейное крепление

Настольное крепление

Универсальный адаптер

Neat Bar



UnitRoom Smart

Где купить? — [unitsolutions.ru](http://unitsolutions.ru) | +7 495 698-63-89 | [sales@unitsolutions.ru](mailto:sales@unitsolutions.ru)

# Neat Pad

The Neat Pad работает как контроллер для Neat Bar, а также может быть настроен в качестве дисплея для отображения расписания зала заседаний. Neat Pad поставляется со всем, что вам нужно для начала работы, включая кабели и два различных настенных крепления.

## Комплект поставки

Neat Pad: 8" интерактивный дисплей

2x Ethernet кабеля, 3м + 5м

PoE Power injector

Боковой кронштейн, настенный кронштейн и адаптер

4x M4, 10мм винты для крепления адаптера к Neat Pad

3x M4, 6,7мм винты для крепления настенного и

бокового кронштейна



Винты для крепления к стене в комплект не входят.


Монтаж на стене должен выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативными актами предприятия и государства. Стена и монтажное оборудование должны надежно выдерживать нагрузку.

neat.


## Neat Pad




Боковое крепление




Настенное крепление




Адаптер



Neat Pad



Установите адаптер на настенном кронштейне и закрепите шестигранным ключом.



# Размеры и вес


## Neat Bar

Ширина: 556 мм

Высота: 76 мм

Глубина: 76 мм

Вес: 1.7 кг



## Neat Pad

Ширина: 198 мм

Высота: 42 мм

Глубина: 127 мм

Вес: 520 гр



neat.


UnitRoom **Smart**

Где купить? — [unitsolutions.ru](http://unitsolutions.ru) | +7 495 698-63-89 | [sales@unitsolutions.ru](mailto:sales@unitsolutions.ru)

# Монтаж и демонтаж


## Монтаж

Надвиньте Neat Bar на выбранный вариант крепления (1), пока не услышите щелчок. Проверьте, надежно ли закреплено устройство, осторожно потянув его к себе.



## Демонтаж

Чтобы снять Neat Bar с крепления, максимально наклоните устройство (1) и осторожно сдвиньте устройство к себе (2).



**Warning:** Не оставляйте Neat Bar в максимально наклоненном положении с красным индикатором, так как в этом положении он не закреплен пружиной замка.



neat.

UnitRoom Smart

Где купить? — [unitsolutions.ru](http://unitsolutions.ru) | +7 495 698-63-89 | [sales@unitsolutions.ru](mailto:sales@unitsolutions.ru)

# Установка и подключение

## Установка

Используйте прилагаемые кабели для подключения.  
Подсоедините кабели в соответствии с рисунком.

Кабели отмеченные синим — в комплекте

Кабели отмеченные зеленым — являются необязательными и не требуются для базового использования системы.

## Необходимое для окончательной настройки

Интернет соединение  
Лицензия Zoom Room  
HDMI дисплей

## Требования к окружающей среде

Температура окружающей среды для работы:

0° - 35° C

Температура хранения:

5° - 149° F (-15° - 65° C)

Относительная влажность: 20% to 80%

## Дополнительная информация о продукте

<https://neat.no/neat-bar/>



Прилагаемый кабель Ethernet не должен использоваться для прокладки в стене.


Прокладку кабеля в стене должен выполнять только квалифицированный персонал, использующий соответствующее оборудование.

neat.

UnitRoom Smart

Где купить? — [unitsolutions.ru](https://unitsolutions.ru) | +7 495 698-63-89 | [sales@unitsolutions.ru](mailto:sales@unitsolutions.ru)

## Neat Bar



AC Power ~  
Кабель 3м


Ethernet  
- Кабель сетевого  
подключения 3м

1 HDMI 1 - внешний экран  
кабель 2м

2 HDMI 2 - внешний экран,  
кабель в комплект не входит

HDMI IN - передача  
видеосигнала с ПК,  
кабель в комплект не входит  
USB-C кабель для отладки,  
кабель в комплект не входит

## Neat Pad



USB-C кабель для отладки,  
кабель в комплект не входит

PoE  
3м Ethernet кабель



Ethernet  
- Сетевой кабель 5м

PoE блок питания  
AC Power ~